

# Экспорт моделей по разделам – передача в Navisworks

Целью экспорта моделей по разделам является получение составных файлов для последующей их передачи в Navisworks и получения сводной модели.

Для передачи BIM-моделей из Revit в Navisworks рекомендуется использовать следующие способы:

- прямой экспорт в формат NWC;
- импорт в Navisworks самого файла проекта Revit с расширением RVT;
- создание файлов NWD пакетным способом.

Для обеспечения обновления сводной модели при изменениях моделей по разделам, повторный экспорт из Revit следует выполнять без изменения имени составных файлов.

Более детальное описание экспорта описано в Приложения Е, п.2 «Экспорт моделей по разделам – передача в Navisworks»

---

Версия #2

Создано 22 марта 2024 20:51:27

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26