

# Основные правила обмена BIM-данными

- Перед обменом BIM-данными необходимо убедиться в следующем:
  - формат файлов, номер версии Revit® и правила именования соответствуют BIM-стандарту организации;
  - использованные в модели элементы соответствуют классификации данных в соответствии с категориями Revit® или принятой в организации системе классификации (кодирования) конструктивных элементов и инженерных систем здания/сооружения;
  - файлы модели находятся в актуальном состоянии и содержат все локальные правки, внесенные всеми пользователями;
  - файлы модели отсоединены от центрального файла хранилища;
  - связанные данные, необходимые для загрузки модели, доступны;
  - файл модели проверен, очищен от неиспользованного содержимого и сжат;
  - проектная группа оповещена обо всех изменениях с момента предыдущего выпуска.

---

Версия #2

Создано 22 марта 2024 19:24:22

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26