

Настройки Revit®

Настройки глобальных параметров ПО Revit®

Глобальные параметры Revit® настраиваются в окне «Настройка». В настоящем стандарте будут определены минимальные настройки:

Вкладка «Общие»

Интервалы напоминания сохранения следует выставить с учетом объема работ и количества участников при коллективной работе. Рекомендованные значения – от 30 до 60 минут. Имя пользователя играет большую роль при коллективной работе. Неоднозначные имена пользователей должны быть исключены.

В качестве имени пользователя допускается использовать как полное ФИО, так и двух- или трехзначный код, который надо писать заглавными буквами. По умолчанию, Revit в качестве имени пользователя предлагает имя учетной записи операционной системы при входе в компьютер/сеть.

Частоту обновлений при совместной работе следует сделать максимальной.

Вкладка «Интерфейс пользователя»

Инструменты и анализ следует настроить согласно потребностям конкретного рабочего места; отключить части инструментария, ненужные для выполнения работы.

Настройки горячих клавиш дают возможность быстрого запуска большинства команд с использованием клавиатуры. Полный перечень команд, запуск которых возможен с использованием горячих клавиш, можно найти в окне «Горячие клавиши».

Вкладка «Графика»

Опция «Использовать аппаратное ускорение (Direct3D)» по умолчанию включена. Если при работе на конкретном рабочем месте возникнут проблемы с отображением модели в рабочем пространстве, необходимо отключить использование аппаратного ускорения.

Цвет фона менять не рекомендуется, так как работа Revit® в большей степени настроена именно под белый фон.

Вкладка «Файлы»

Необходимо определить наиболее часто используемые в работе шаблоны и разместить их в таблице. Первые пять шаблонов списка окажутся под рукой в виде ссылок на странице «Последние файлы», с которой по умолчанию начинается работа в Revit®.

Менять содержимое остальных закладок окна «Настройка» нет необходимости.