

# Работа с чертежами формата DWG

При работе с 2D-содержимым других программ (например, с DWG-чертежами из AutoCAD®) необходимо учесть следующие рекомендации:

- Следует избегать использования CAD-чертежей внутри Revit® в качестве узлов. Их необходимо предварительно перевести в объекты Revit®. Если использования CAD-чертежей в проекте не избежать, такие файлы следует связывать, а не импортировать.
- Если в проекте имеются связанные 2D-чертежи, при компоновке листов участникам проекта следует удостовериться, что вся информация из таких чертежей проверена и утверждена и что она вставлена в проект непосредственно из области «общий доступ» CDE.
- CAD-файлы должны быть очищены от ненужных элементов и пройти аудит.
- Следует избегать CAD-файлов, содержащих прокси-объекты и SHX-шрифты.
- Необходимо убедиться, что в CAD-файле внешние ссылки сведены к минимуму. Внешние ссылки следует привязать до того, как вставлять их в проект.
- Существующую библиотеку стандартных 2D-узлов следует перевести из формата DWG в формат RVT.
- Там, где это возможно, следует постараться свести к минимуму использование CAD-файлов, необходимых для поддержки окончательной документации.

---

Версия #2

Создано 22 марта 2024 19:36:49

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26