

Требования к BIM-моделям стадии Р

На стадии Р модели Autodesk Revit необходимо сохранять данные на сервере раз в неделю.

Таблица 9.3.1 – Требования к BIM-моделям стадии Р

Формат	Описание	Требования
RVT	Модели Autodesk Revit	<div><ul style="list-style-type: none">Общие требования;В моделях содержатся листы с рабочей документацией</div> <div></div> <div>Модели необходимо передавать при каждой выдаче комплектов документации на согласование.</div>
NWD	Сводная BIM-модель в Autodesk Navisworks	<div><ul style="list-style-type: none">Общие требования;Загружены и настроены поисковые наборы;Выполнены проверки на коллизии</div>
IFC	Модели формата IFC	<div><ul style="list-style-type: none">Общие требования;Модели с помещениями и зонами;</div>
XLS	Таблица Microsoft Excel с данными расчета ТЭП и объемов	<div><ul style="list-style-type: none">Таблицу необходимо сформировать на основе данных расчета Quantification</div>
PDF, DWG	Рабочая документация	