


# Настройка среды Revit для работы с разделом АР

Ссылки:	
Руководство пользователя Revit   Часть 1. Настройка интерфейса и основы под проект	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=_jfGrUMpDXM">https://www.youtube.com/watch?v=_jfGrUMpDXM</a>
Горячие клавиши Revit	<a href="https://softculture.cc/blog/entries/articles/goryachie-klavishi-revit">https://softculture.cc/blog/entries/articles/goryachie-klavishi-revit</a>

## Revit

Переходим Revit - Файл - Параметры - Интерфейс



## Инструменты и анализ

Оставляем: Вкладка и инструменты "Архитектура", Вкладка и инструменты "Формы и генплан"

## Горячие клавиши

Оставляем по умолчанию

## Вывод подсказок

Рекомендуется установить на Высокий если вы только начинаете работать в Revit

## Отображать список "Последние файлы"


Рекомендуется отключить тк мы не рекомендуем использовать данный инструмент

## Визуальное представление - Активная тема

Можно выбрать на свое усмотрение

## Настройка выбора

Необходимо выбрать все галки кроме последней:



Эту же настройку можно выполнить через меню справа снизу:



Версия #1

Создано 20 марта 2024 18:11:28

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26