



Видимость в связанных файлах


1. Открыть проект
2. Загрузить необходимые рабочие наборы с файлами **МСУ-1**
3. Открыть вид
4. Перейти в **Переопределение видимости/графики**




5. **Связанные файлы - Параметры отображения** - выбираем подгруженный файл



6. На вкладке **Основные** переключаем точку в положение **Пользовательские**



7. На вкладке **Категории модели** выбираем **Пользовательские** и отключаем категории которые не нужны



8. Нажимаем **Ок** и еще раз **Ок** чтобы вернуться к рабочему виду.

Версия #4

Создано 20 марта 2024 21:02:27

Георгий Новак обновил 11 октября 2024 11:56:26