

# Аннотации - Размер

Ссылки:	
[Урок Revit AP] Размеры. Привязка. Цепочка размеров	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=od5CISdqpKA&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=od5CISdqpKA&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Автоматическое образмеривание стен	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SWZvra88Xbg&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=SWZvra88Xbg&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Изменение значения. Замена на текст	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rFob8CVrtyA&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=rFob8CVrtyA&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Автовывравнивание, зависимости, блокировка	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=oa49bSxkQyU&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=oa49bSxkQyU&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Настройка стиля. Параметры типа - Графика	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=wHBhKW8Uh7g&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=wHBhKW8Uh7g&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Настройка стиля. Параметры типа - Текст	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=VTmZ-D3Bmb8&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=VTmZ-D3Bmb8&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Настройка стиля. Параметры типа - Прочее. Формула для эквивалентности	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Dy5bvAlos2Y&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=Dy5bvAlos2Y&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Подключение группы размеров к осям	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=KNPwSa0wcW0&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=KNPwSa0wcW0&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>
[Урок Revit AP] Размеры. Подключение глобального параметра	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=SMfLQ4a_zSQ&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia">https://www.youtube.com/watch?v=SMfLQ4a_zSQ&amp;ab_channel=VysotskiyconsultingRussia</a>

## Общее:

- размеры бывают:
  - параллельные
  - линейные
  - угловые
  - радиус
  - диаметр
  - длина дуги
- размеры в Revit - полноценный инструмент управления моделью - изменение размеров влияет на положение объектов в модели
- с помощью размеров можно накладывать зависимости на объекты путем блокирования размеров
- для переключения привязки размера во время создания воспользуйтесь клавишей tab
- при создании доступны настройки:
  - привязка - ось стены, поверхность стены и тд - то к чему размер будет привязываться автоматически
  - выбор - отдельные объекты, стены полностью
    - стены полностью - функция позволяющая автоматически нанести размеры, настройка через параметры

## Создание Параметра Типа:

- изменение графического отображения размеров
- изменение отображения текста
- изменения отображения эквивалента - EQ - (равных размеров)

---

Версия #1

Создано 20 марта 2024 20:18:06

Обновлено 11 октября 2024 11:56:26