


Инструменты Revit

Уровни

Уровень 1	Базовый
Уровень 2	Продвинутый
Уровень 3	Дополнительный


Главная



Проекты	Открыть - Создать
Семейства	Открыть - Создать


[Последние файлы - BIM 360 - Новые возможности](#)
[- Онлайн-справка - Форум сообщества - Служба поддержки клиентов](#)

Панель быстрого доступа



[Главная - Создать - Открыть - Сохранить - Синхронизация и изменение параметров - Отменить - Повторить - Печать - Измерить между двумя опорными - Параллельный размер - Марки по категории - Текст - 3D вид по умолчанию - Разрез - Тонкие линии - Закрыть неактивные виды - Смена окон](#)


Файл



Файл	Последние документы - Открытые документы - Параметры - Выход из Revit
Создать	Проект - Семейство - Концептуальные формы - Основная надпись - Аннотационное обозначение
Открыть	Проект - Семейство - Файл Revit - Компонент здания - IFC - Параметры IFC - Файлы примеров
Сохранить	
Сохранить как	Облачная модель - Проект - Семейство - Шаблон - Библиотека
Экспорт	Форматы САПР - DWF/DWFX - FBX - Типоразмеры в семействе - IFC - База данных ODBC - Изображения и анимации - Отчеты - Параметры
Печать	Печать - Batch Print - Предварительный просмотр - Настройка печати


Заккрыть	
----------	--

Архитектура




Выбор	Изменить
Строительство	Стена (Витраж) - Дверь - Окно - Компонент (Разместить компонент - Модель в контексте) - Колонна - Крыша - Потолок - Пол/Перекрытие - Стеновое ограждение - Схема разрезки стены - Импост
Движение	Ограждение - Пандус - Лестница
Модель	Текст модели - Линия модели - Группа модели
Помещения и зоны	Помещения - Разделитель помещений - Марка помещения - Зона - Граница зон - Марка зоны
Проем	По грани - Шахта - В стене - Вертикальный - Слуховое окно
Основа	Уровень - Ось
Рабочая плоскость	Задать - Показать - Опорная плоскость - Просмотр рабочей плоскости

Вставить




Связь	Связь Revit - Связь IFC - Связь САПР - Связать топографию - Пометка DWF - Деколь - Облако точек - Координационная модель - Ссылка на PDF - Ссылка на изображение - Диспетчер связей
Импорт	Импорт САПР - Импорт PDF - Импорт зображения
Загрузка из библиотеки	Загрузить семейство - Загрузить семейство Autodesk - Скачать компоненты Autodesk - Загрузить как группу - Вставить из файла

Аннотации




Размер	Параллельный - Линейный - Угловой - Радиус - Диаметр - Длина дуги - Высотная отметка - Координата точки - Угол в точке
Узел	Линия детализации - Область - Компонент - Пометочное облако - Группа элементов узла - Изоляция
Текст	Текст - Проверка орфографии - Найти/ Заменить
Марка	Маркировать по категории - Маркировать все - Марка нескольких категорий - Марка материала - Марка зоны - Марка помещения - Ссылка на вид - Номер проступи/ подступенка - Ключевая пометка
Заливка цветом	Легенда заливки цветом
Обозначение	Обозначение - Обозначение направления пролетов - Обозначение балочной системы - Траектория лестницы

Формы и генплан




Концептуальные формы	Показать формообразующие - Форма в контексте - Разместить форму
Модель по граням	Стеновое ограждение - Крыша - Стена - Пол/ Перекрытие
Создание площадки	Топо-поверхность - Компонент площадки - Компонент парковки - Основание здания
Изменение площадки	Разделить поверхность - Объединить поверхности - Область поверхности - Граница участка - Вертикальная планировка - Отметки горизонталей

Совместная работа




Обмен данными	Запросы на редактирование
Диспетчер совместной работы	Совместная работа - Рабочие наборы
Синхронизация	Синхронизировать с файлом хранилища - Обновить до последней версии - Освободить все забранные - Диспетчер совместной работы
Управление моделями	Показать журнал - Восстановление из резервной копии - Управление облачными моделями - Параметры публикации - Восстановить модель из хранилища

Вид




Графика	Шаблоны видов - Видимость/ графика - Фильтры - Тонкие линии - Показать невидимые линии - Скрыть невидимые линии - Вырезать профиль
Представление	Визуализация - Визуализация в облаке - Галерея визуализации
Создание	3D вид - Разрез - Фрагмент - Виды в плане - Фасад - Чертежный вид - Копировать вид - Легенды - Спецификации - Область видимости
Композиция листов	Лист - Разместить вид - Основная надпись - Даты утверждения/изменения листов - Сетка направляющих - Линия соответствия - Ссылка на вид - Видовые экраны
Окна	Смена окон - Закрывать неактивные - Каскадное расположение окон - Мозаичное расположение окон - Интерфейс пользователя (Диспетчер проекта, Свойства)

Управление




Параметры	Материалы - Стили объектов - Параметры привязки - Информация о проекте - Параметры проекта - Общие параметры - Глобальные параметры - Копировать стандарты проекта - Удалить неиспользуемые - Единицы проекта - Дополнительные параметры
Местоположение проекта	Местоположение - Координаты - Положение
Варианты конструкции	Добавить в набор - Выбрать для редактирования
Генеративное проектирование	Создать исследование - Просмотр результатов
Управление проектом	Диспетчер связей - Типы деколей - Начальный вид
Стадии	Стадии
Выбор объектов	Сохранить - Загрузить - Правка
Сведения	Код выбора - Выбрать по коду - Предупреждения
Макросы	Диспетчер макросов - Безопасность макросов
Визуальное программирование	Dynamo - Проигрыватель Dynamo

Надстройки



eTransmit	Передать модель(и) - Справка - О программе
-----------	--------------------------------------------


Изменить



Свойства	Свойства типа - Свойства
Буфер обмера	Вставить из буфера - Вырезать в буфер - Копировать в буфер - Сопоставление свойств типа
Геометрия	Врезка - Вырезать - Соединить - Присоединить/Отсоединить крышу - Соединение балок/ колонн - Соединения стен - Разделение грани - Краска - Снос

Изменить	Выровнять - Смещение - Зеркало-выбрать ось - Зеркало-построить ось - Перенести - Копировать - Повернуть - Обрезать/удлинить до угла - Разделить элемент - Разделить с зазором - Массив - Масштаб - Обрезать/ Удлинить один элемент - Обрезать/ Удлинить несколько элементов - Отменить прикрепление - Прикрепить - Удалить
Вид	Скрыть при просмотре - Переопределить графику на виде - Рамка выбора - Переместить элементы - Линии
Измерить	Измерить между двумя опорными - Параллельный размер
Создание	Создать сборку - Создать группу - Создать части - Создать аналог

Рабочая зона



Вкладки	Вкладки
Управление	Штурвал - Область
Вид	Масштаб - Уровень детализации - Визуальный стиль - Траектория солнца - Тени - Обрезать вид - Скрыть область обрезки - Временное скрыть/изоляция - Показать скрытые элементы - Свойства временного вида - Показать зависимости
Строка состояния	Рабочие наборы - Варианты конструкции - Изменить (Выбрать связи - Выбрать фоновые элементы - Выбрать закрепленные элементы - Выбрать элементы по граням - Перетащить элементы на выделение - Фоновые процессы - Фильтр)