

# Как отменить соединение стен в Revit?

Отменить соединение стен в Revit можно несколькими способами, в зависимости от того, что вы хотите сделать:

## 1. Отключить присоединение одной или нескольких стен:

- **Выбрать стены:** Выделите одну или несколько стен, которые вы хотите отсоединить.
- **Использовать инструмент "Разрешить присоединение" (Disallow Join):**
  - После выделения стен, на концах каждой стены появятся синие квадраты.
  - Наведите курсор на один из этих синих квадратов.
  - Появится всплывающая подсказка "Разрешить присоединение" (Disallow Join).
  - Щелкните по ней. Конец стены изменит внешний вид, показывая, что он больше не присоединяется к другим элементам.
  - Повторите для всех концов стен, которые вы хотите отсоединить.

## 2. Использовать инструмент "Отсоединить геометрию" (Join Geometry > Unjoin Geometry):

Этот метод полезен, если стены уже соединены и вы хотите разорвать это соединение.

- Перейдите на вкладку **"Изменить" (Modify)**.
- В группе **"Геометрия" (Geometry)** найдите выпадающее меню **"Соединить геометрию" (Join Geometry)**.
- Выберите **"Отсоединить геометрию" (Unjoin Geometry)**.
- Revit попросит вас выбрать два элемента для отсоединения. Щелкните по обеим стенам, которые вы хотите отсоединить друг от друга.

## 3. Переместить или удалить соединяющиеся элементы:

Если стены соединены, и вы просто перемещаете или удаляете одну из них, соединение будет автоматически разорвано.

## 4. Изменить тип присоединения (Wall Joins):

Если вы хотите контролировать, как стены соединяются, но не полностью отменять соединение, вы можете изменить тип соединения:

- Выберите соединение стены (это обычно угол, где две стены встречаются).

- На панели **"Изменить" (Modify)** появится инструмент **"Присоединения стен" (Wall Joins)**.
- Щелкните по нему.
- В появившемся окне вы можете выбрать различные типы соединения:
  - **"Встык" (Butt)**
  - **"Под углом" (Miter)**
  - **"Квадратное" (Square Off)**
- Вы также можете переключаться между ними, нажимая **"Далее" (Next)** в этом окне.

#### **Важные моменты:**

- **"Разрешить присоединение" (Disallow Join)** отменяет автоматическое соединение на выбранном конце стены. Если вы переместите стену или добавите новую, она не будет автоматически соединяться с этим концом, пока вы снова не разрешите присоединение.
- **"Отсоединить геометрию" (Unjoin Geometry)** фактически разрывает уже существующее соединение между двумя элементами.
- Будьте внимательны при отмене соединений, так как это может повлиять на количество материалов и общую геометрию модели.

Выберите метод, который наилучшим образом соответствует вашей конкретной задаче.

---

Версия #1

Георгий Новак создал 9 июня 2025 10:27:08

Георгий Новак обновил 9 июня 2025 10:27:23