


Требования к BIM-моделям стадии Р

На стадии Р модели Autodesk Revit необходимо сохранять данные на сервере раз в неделю.

Таблица 9.3.1 – Требования к BIM-моделям стадии Р

Формат	Описание	Требования
RVT	Модели Autodesk Revit	<ul style="list-style-type: none">• Общие требования;• В моделях содержатся листы с рабочей документацией  <p><i>Модели необходимо передавать при каждой выдаче комплектов документации на согласование.</i></p>
NWD	Сводная BIM-модель в Autodesk Navisworks	<ul style="list-style-type: none">• Общие требования;• Загружены и настроены поисковые наборы;• Выполнены проверки на коллизии
IFC	Модели формата IFC	<ul style="list-style-type: none">• Общие требования;• Модели с помещениями и зонами;
XLS	Таблица Microsoft Excel с данными расчета ТЭП и объемов	<ul style="list-style-type: none">• Таблицу необходимо сформировать на основе данных расчета Quantification
PDF, DWG	Рабочая документация	

Версия #1

Создано 20 апреля 2024 11:55:16

Обновлено 29 мая 2025 09:13:03